HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software para el control del SeMSy® Video Management System en un HEMISPHERE® Security and Business Management System



El HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System combina el probado concepto de sus antecesores con una nueva dinámica y flexibilidad. El modelo de licencias optimizado con una administración en el HEMISPHERE® Backbone Server central permite una adaptación y ampliación fácil, rápida y segura de todo el sistema durante el funcionamiento.



El **HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software** es la herramienta central de control y evaluación de todo el SeMSy® Video Management System. Las múltiples funciones están diseñadas como **procesos y aplicaciones** y permiten una adaptación de la interfaz de usuario a los requerimientos individuales de un puesto de trabajo. El manejo eficiente y orientado del sistema está asegurado en cada momento por flujos de trabajo definibles y el suministro de información relacionada con los procesos.

El **HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software** se ofrece en las variantes **Basic, Advanced, Professional y Enterprise**, cada uno con licencias óptimamente ajustadas a los procesos y aplicaciones. Las siguientes licencias ya están incluidas en cada variante.

- HEMISPHERE® SeMSy® Surveillance Process
- HEMISPHERE® SeMSy® Configuration Application
- HEMISPHERE® SeMSy® Event Inbox Application
- HEMISPHERE® SeMSy® Backup Application
- HEMISPHERE® SeMSy® Logbook Application
- HEMISPHERE® SeMSy® Video Viewer Application
- HEMISPHERE® SeMSy® Image Viewer Application
- HEMISPHERE® SeMSy® Notification Viewer Application
- HEMISPHERE® SeMSy® Layout Editor
- HEMISPHERE® SeMSy® Huntermode Editor
- HEMISPHERE® SeMSy® Dashboard Editor

El HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software cubre todas las funcionalidades fundamentales ya con la versión Basic.

- Manejo fácil e intuitivo de la interfaz de usuario personalizable individualmente con drag & drop o combinaciones de teclas
- Control soportado con el panel de control VMC-3, compuesto por VMC-3 Joystick, VMC-3 Jog-Shuttle, VMC-3 Touch
- Decodificación y visualización de hasta 22 canales HD en tiempo real (1080p, 25 / 30 ips, 6 Mbps y GoP 24 / 30)¹⁾
- Visualización simultánea de hasta 4 monitores con múltiples opciones para multi-splits, control PTZ y evaluación
- Compatible con todos los sistemas de grabación, cámaras de red, codificadores y decodificadores de Dallmeier
- Compatible con monitores que ofrecen una resolución mínima de Full HD (1920×1080)
- Sistema operativo Microsoft Windows²⁾ 10 Pro 64 Bit
- Concesión de licencias con el HEMISPHERE® Site Dongle

²⁾ Microsoft y Windows son marcas o marcas registradas de Microsoft Corporation con sede principal en Redmond, Washington, EE.UU.



Depende del rendimiento de la estación de trabajo. Las indicaciones solo son aplicables en combinación con Workstation 3 Rack-Mount 4 RU (0074725) o Workstation 3 Tower (007471).

HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software para el control del SeMSy® Video Management System en un HEMISPHERE® Security and Business Management System



Licenci	ias de software				
006751	DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Basic Workstation Software Licencia para el uso del software de estación de trabajo con el paquete de funcione en una estación de trabajo (1x licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)	s Basic			
007356	DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Advanced Workstation Software Licencia para el uso del software de estación de trabajo con el paquete de funcione en una estación de trabajo (1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)	s Adva	nced		
07357	DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Professional Workstation Software Licencia para el uso del software de estación de trabajo con el paquete de funcione en una estación de trabajo (1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)	s Profe	ssiona	al	
07358	DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Enterprise Workstation Software Licencia para el uso del software de estación de trabajo con el paquete de funcione en una estación de trabajo (1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)	s Enter	prise		
Licenci	ias de proceso incluidas	В	A	Р	E
LD - HEM icencia par	ISPHERE® SeMSy® Surveillance Process ra el uso de proceso de vigilancia en una estación de trabajo para HEMISPHERE® Site Dongle)	V	√	√	
Linensi	to do office the trade		•		
LD - HEM	ias de aplicación incluidas ISPHERE® SeMSy® Configuration Application	В	A	Р	E
	ra el uso de la aplicación de configuración en una estación de trabajo para HEMISPHERE® Site Dongle)	\checkmark	√	\checkmark	
DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Event Inbox Application Licencia para el uso de la aplicación de buzón de entrada de eventos en una estación de trabajo (1x licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)		V	✓	✓	
DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Backup Application Licencia para el uso de la aplicación de backups en una estación de trabajo (1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)		√	V	V	
DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Logbook Application Licencia para el uso de la aplicación de logbook en una estación de trabajo (1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)		√	✓	✓	
icencia pai	ISPHERE® SeMSy® Video Viewer Application ra el uso de la aplicación de visualizador de vídeo en una estación de trabajo para HEMISPHERE® Site Dongle)	√	✓	V	
icencia pai	ISPHERE° SeMSy° Image Viewer Application ra el uso de la aplicación de visualizador de imágenes en una estación de trabajo para HEMISPHERE° Site Dongle)	√	✓	V	
icencia pai	ISPHERE® SeMSy® Notification Viewer Application ra el uso de la aplicación de visualizador de notificaciones en una estación de trabajo para HEMISPHERE® Site Dongle)	V	√	✓	
Licenci	ias de editor incluidas	В	Α	Р	E
LD - HEM icencia par	ISPHERE° SeMSy° Layout Editor ra el uso del editor de diseño de pantalla en una estación de trabajo para HEMISPHERE° Site Dongle)	V	V	✓	✓
icencia pai	ISPHERE® SeMSy® Huntermode Editor ra el uso del editor de Huntermode en una estación de trabajo para HEMISPHERE® Site Dongle)	V	V	✓	
icencia pa	ISPHERE® SeMSy® Dashboard Editor ra el uso del editor de cuadro de mando en una estación de trabajo para HEMISPHERE® Site Dongle)	V	✓	✓	
No incluid	as en el paquete de funciones Basic, Advanced, Professional o Enterprise				

☐ No incluidas en el paquete de funciones Basic, Advanced, Professional o Enterprise

☐ Incluidas en el paquete de funciones Basic, Advanced, Professional o Enterprise

HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software para el control del SeMSy® Video Management System en un HEMISPHERE® Security and Business Management System



					-
Licencias	de proceso opcionales	В	Α	Р	E
006754	DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Dashboard Process				
	Licencia para el uso del proceso de cuadro de mando en una estación de trabajo				
	(1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)	\Box	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	(17 hothou para Hemor Heme one bonglo)				
	BUB HEMIODHERES NO SM. B				
007359	DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Messenger Process				
	Licencia para el uso del proceso de mensajería en una estación de trabajo			\checkmark	√
	(1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)		ш	v	▼
007360	DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Maintenance Ticket Process				
007000	Licencia para el uso del proceso de ticket de mantenimiento	_	_	_	_
	en una estación de trabajo (1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)				\checkmark
	en una estacion de trabajo (1x licencia para Filencia Site Dongle)				
007437	DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Investigations Process				
	Licencia para el uso del proceso de investigación en una estación de trabajo				
	(1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)	ш		ш	
006756	DLD - HEMISPHERE® SeMSy® People Tracking Process				
000700	Licencia para el uso del proceso de seguimiento de personas (detección de camino	_	_	_	_
	erróneo) en una estación de trabajo (1x licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)				
	erroried) erruria estacion de trabajo (1x licencia para ricivilo rriche. Site Dorigie)				
007363	DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Interface Client Process				
	Licencia para el uso del proceso de cliente de interfaz en una estación de trabajo				
	(1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)	ш			
007365	DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Contraventions Process				
007305					
	Licencia para el uso del proceso de infracciones (detección de aparcamientos			П	
	indebidos) en una estación de trabajo (1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)		_		
Licencias	de aplicación opcionales	В	Α	Р	E
006753	DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Monitorwall Application				
	Licencia para el uso de la aplicación de monitorwall en una estación de trabajo		\checkmark	\checkmark	✓
	(1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)		ب	ب	
006757	DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Alarm Inbox Application				
	Licencia para el uso de la aplicación de buzón de entrada de alarmas,				
	alarmas en vivo y alarmas suprimidas en una estación de trabajo			\checkmark	✓
	(1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)			v	Y
	(1X licential para Filential Filente Site Bongie)				
006760	DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Map Application				
	Licencia para el uso de la aplicación de mapas en una estación de trabajo			\checkmark	✓
	(1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)			ب	
007479	DLD - HEMISPHERE® SeMSy® CAD / DWG Map Extension				
	Licencia para el uso de la ampliación CAD para SeMSy® Map				
	en una estación de trabajo (1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)				\checkmark
	of the obtaining of the motion part Hemor Heme of the borigion				
007480	DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Active Elements Map Extension				
	Licencia para el uso de la ampliación de elementos activos para SeMSy® Map				
	en una estación de trabajo (1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)				
006762	DLD - HEMISPHERE® SeMSy® CAT Application				
500102	Licencia para el uso de la ampliación CAT en una estación de trabajo	_			
	(1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)				
Licencias	de editor opcionales	В	Α	Р	E
006755	DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Image Editor				
300733	Licencia para el uso del editor de imagen en una estación de trabajo				
	·		\checkmark	\overline{V}	\checkmark
	(1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)				
006752	DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Split Set Editor				
	Licencia para el uso del editor de composición de splits en una estación de trabajo				
	(1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)		\checkmark	\checkmark	\checkmark
	•				
007261	DID HEMISDHEDE® SoMSv® Soquencer Editor				
007361	DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Sequencer Editor				
	Licencia para el uso del editor de secuencias en una estación de trabajo				$\overline{\checkmark}$
	(1× licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)	_	_		

☐ No incluidas en el paquete de funciones Basic, Advanced, Professional o Enterprise

 $[\]square$ Incluidas en el paquete de funciones Basic, Advanced, Professional o Enterprise





Estación de trabajo						
007472	Workstation 3 Rack-Mount Estación de trabajo, montaje en rack de 4 UA, CPU 10-core 3,7 GHz, RAM DDR4 16 GB, SSD 256 GB, 1× tarjeta GPU (30 flujos), 1× tarjeta gráfica hasta para 3× monitores Full HD o 1× monitor 4K, 2× fuentes de alimentación, sin HDD, licencia para Microsoft Windows 10 Pro incluida					
007314	Workstation 3 Rack-Mount Pro Estación de trabajo, montaje en rack de 4 UA, CPU 10-core 3,7 GHz, RAM DDR4 16 GB, SSD 256 GB, 1× tarjeta GPU high performance (60 flujos), 1× tarjeta gráfica hasta para 3× monitores 4K, 2× fuentes de alimentación, sin HDD, licencia para Microsoft Windows 10 Pro incluida					
007471	Workstation 3 Tower Estación de trabajo, torre midi, CPU 10-core 3,7 GHz, RAM DDR4 16 GB, SSD 256 GB, 1× tarjeta GPU (30 flujos), 1× tarjeta gráfica hasta para 3× monitores Full HD o 1× monitor 4K, 1× teclado, 1× ratón, sin HDD, licencia para Microsoft Windows 10 Pro incluida					
007313	Workstation 3 Tower Pro Estación de trabajo, torre midi, CPU 10-core 3,7 GHz, RAM DDR4 16 GB, SSD 256 GB, 1× tarjeta GPU high performance (60 flujos), 1× tarjeta gráfica hasta para 3× monitores 4K, 1× teclado, 1× ratón, sin HDD, licencia para Microsoft Windows 10 Pro incluida					

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG | Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Germany | +49 941 8700-0 | dallmeier.com







