

SeMSy® Map Application

HEMISPHERE® SeMSy® Map Application für die Steuerung von Anlagen unter Verwendung von Gebäude- und Standortplänen auf einer HEMISPHERE® SeMSy® Workstation



Das HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System vereint das bewährte Konzept der Vorgänger mit einer neuen **Dynamik und Flexibilität**. Das optimierte Lizenzmodell mit einer Verwaltung auf dem zentralen HEMISPHERE® Backbone Server erlaubt eine **einfache, schnelle und sichere Anpassung und Erweiterung** des gesamten Systems im laufenden Betrieb.



Funktion

Die HEMISPHERE® SeMSy® Map Application kombiniert einen Surveillance Tab mit einer Kartenansicht: Kameras sind auf einem Gebäude- oder Standortplan eingetragen und können über entsprechende kameratypbezogene Icons in den Splits zur Anzeige verbunden werden. Die App bietet Operatoren so eine Übersicht über alle Kamerastandorte, zeigt gleichzeitig alle Gerätezustände und erlaubt schnellen Detailblick in den Einzelsplits.

Anforderung

Gebäude-, Lage- oder Standort-Pläne können als Bilddateien in den Formaten JPEG oder PNG in der Application hinterlegt und als Karten verwendet werden. Die Anzeigequalität einer Karte ist hier abhängig von der Qualität / Auflösung einer geladenen Bilddatei.

Konfiguration

Im Konfigurationsmodus werden Kameras einfach mit Drag&Drop auf einer Karte platziert. Zusätzlich können Sichtfelder der Kameras manuell eingezeichnet werden.

Ansichten

Es können mehrere konfigurierte Karten hinterlegt werden, die Operatoren im laufenden Betrieb als verschiedene Ansichten aus einer Dropdown-Liste heraus aktivieren können.

Kompassnavigation

Verschiedene Karten können auch über eine frei belegbare Kompassnavigation miteinander verbunden werden. Dazu stehen auf einer Karte aktive Bereiche oben, unten, links, rechts und allen Ecken zur Verfügung, in denen auf eine neue Kartenansicht mit einem Klick umgeschaltet werden kann. Auf diese Weise können beispielsweise verschiedene Gebäude-Stockwerke in einem logischen Ablauf von oben nach unten angeordnet werden.

Kamera-Status

Kameras zeigen ihren Betriebszustand (Live, Wiedergabe, Fehler, Wartung) in farbigen Icons an. Auch eventuell vorhandene Kamera-Sichtfelder werden auf der Karte entsprechend koloriert.

Darstellung

Die Benutzeroberfläche der Applikation kann für die Bedienung individuell angepasst werden (Split- bzw Kartenanordnung oben / unten / links / rechts).

Erweiterungen

Für die SeMSy® Map Applikation können folgende Erweiterungen zusätzlich lizenziert werden:

- CAD / DWG Map Extension (Import und Verarbeitung von CAD-Dateien)
- Active Elements Map Extension (Anzeige von aktiven Objekten / lokalisierten Events)

Lizenz		B	A	P	E
006760	DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Map Application Lizenz für die Nutzung der Map Application auf einer Workstation (1x Lizenz für HEMISPHERE® Site Dongle)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Im Funktionspaket Basic, Advanced, Professional oder Enterprise der HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software nicht enthalten
- Im Funktionspaket Basic, Advanced, Professional oder Enterprise der HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software enthalten

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG | Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Germany | +49 941 8700-0 | dallmeier.com

Alle mit * gekennzeichneten Marken sind eingetragene Marken der Dallmeier electronic GmbH & Co.KG.

Warenzeichen Dritter werden nur zu Informationszwecken genannt. Dallmeier electronic respektiert das geistige Eigentum Dritter und ist stets bemüht, die vollständige Identifizierung von Marken Dritter und die Angabe des jeweiligen Rechteinhabers sicherzustellen. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind.

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

