


SeMSy® Setup Server Software

HEMISPHERE® SeMSy® Setup Server Software zur zentralen Konfiguration des Video-Systems in einem HEMISPHERE® Security and Business Management System



Das HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System vereint das bewährte Konzept der Vorgänger mit einer neuen **Dynamik und Flexibilität**. Das optimierte Lizenzmodell mit einer Verwaltung auf dem zentralen HEMISPHERE® Backbone Server erlaubt eine **einfache, schnelle und sichere Anpassung und Erweiterung** des gesamten Systems im laufenden Betrieb.



Die HEMISPHERE® SeMSy® Setup Server Software ist die zentrale Konfigurationssoftware für das gesamte SeMSy® Video Management System. Die Software erlaubt die Definition des gesamten Systems (Kameras / Encoder, Monitore / Decoder, Workstations, Benutzer, Benutzerrechte, etc.). Die Konfigurationsdaten werden in der integrierten Datenbank gespeichert und allen angeschlossenen Geräten und Funktionen in Echtzeit zur Verfügung gestellt.

- Datenbank für alle Kameras / Encoder und Monitore / Decoder
- Verwaltung unbegrenzter Benutzergruppen und Benutzer
- Passwortschutz für Benutzergruppen und Benutzer
- Einschränkung der Gültigkeit eines Passworts
- Zuweisung administrativer Rechte zu Benutzergruppen
- Prioritäten bezüglich PTZ-Steuerung für Benutzergruppen
- Aufteilung der Encoder in verschiedene Bereiche (Areacode)
- Freie Zuweisung von Kameranummern
- Freie Zuweisung von Kameranamen
- Zuweisung von alternativen Kameras
- PTZ-Steuerung für Kameras von Dallmeier und Fremdherstellern
- Verwaltung von Unicast- und Multicast-IP-Adressen
- Einschränkung von Encodern für Benutzergruppen
- Einschränkung der PTZ-Steuerung für Benutzergruppen
- Einschränkung der PTZ-Steuerung über Passwort
- Einschränkung der Wiedergabefunktionen für Benutzergruppen
- Verwaltung von Dual-Encoding
- Anzeige von Encodern mit Audio
- Verwaltung von I / O-Kontakten
- Freie Zuweisung von Decodernamen
- Freie Zuweisung von IP-Adressen
- Freie Zuweisung von Beschreibungen und Tooltips
- Aufteilung von Encodern und Decodern in Gruppen und Ebenen
- Zuweisung von Decodern zu Workstations oder Benutzergruppen
- Betriebssystem Microsoft Windows¹⁾ 10 Pro 64 Bit
- Lizenzierung mit dem HEMISPHERE® Site Dongle

Lizenz	
006727	DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Setup Server Software Lizenz für die Nutzung der Setup Server Software mit vollem Funktionsumfang auf einem Server (1x Lizenz für HEMISPHERE® Site Dongle)
Server	
004847	 Server Rack-Mount 1RU Server-Hardware, 1RU Rack-Mount, Quad-Core 3,0 GHz CPU, 16 GB DDR4 RAM, bis zu 4x 3,5" HDDs, 2x redundante Netzteile, ohne HDDs, RAID 1 und Lizenz für Microsoft Windows 10 Pro enthalten
Software	
005679	License for Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit (IoT) IoT-Lizenz für das Betriebssystem Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit, erforderlich für den Betrieb in einer virtuellen Umgebung (VMware ESXi Instanz)

1) Microsoft und Windows sind Marken oder eingetragene Marken von Microsoft Corporation mit Hauptsitz in Redmond, Washington, USA

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG | Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Germany | +49 941 8700-0 | dallmeier.com

Mit * gekennzeichnete Marken sind eingetragene Marken von Dallmeier electronic GmbH & Co.KG.

Die Nennung von Marken Dritter dient lediglich Informationszwecken. Dallmeier respektiert das geistige Eigentum Dritter und ist stets um die Vollständigkeit bei der Kennzeichnung von Marken Dritter und Nennung des jeweiligen Rechteinhabers bemüht. Sollte im Einzelfall auf geschützte Rechte nicht gesondert hingewiesen werden, berechtigt dies nicht zu der Annahme, dass die Marke ungeschützt ist.

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

