


SeMSy® Setup Server Software

HEMISPHERE® SeMSy® Setup Server Software para la configuración central del sistema de vídeo en un HEMISPHERE® Security and Business Management System



El HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System combina el probado concepto de sus antecesores con una nueva **dinámica y flexibilidad**. El modelo de licencias optimizado con una administración en el HEMISPHERE® Backbone Server central permite una adaptación y ampliación fácil, rápida y segura de todo el sistema durante el funcionamiento.



El HEMISPHERE® SeMSy® Setup Server Software es el software de configuración central para todo el sistema de gestión de vídeo SeMSy®. El software permite la definición del sistema entero (cámaras, monitores, estaciones de trabajo, usuarios, derechos de usuario, etc.). Los datos de configuración son registrados en la base de datos integrada y puestos a disposición de todos los dispositivos y funciones conectados en tiempo real.

- Base de datos para la gestión de todos los dispositivos
- Gestión de un número ilimitado de usuarios y grupos de usuarios
- Protección por contraseña para usuarios y grupos de usuarios
- Restricciones de validez de una contraseña
- Asignación de derechos administrativos a grupos de usuarios
- Prioridades de control PTZ para grupos de usuarios
- División de cámaras en diferentes áreas (código de área)
- Libre asignación de números y nombres de cámaras
- Asignación de cámaras alternativas
- Gestión de direcciones IP unicast y multicast
- Limitación de la disponibilidad de cámaras para grupos
- Limitación de control PTZ para grupos
- Limitación de control PTZ mediante contraseña
- Limitación de las funciones de reproducción para grupos
- Gestión de codificación dual
- Gestión de contactos de entrada / salida
- Libre asignación de nombres de decodificadores
- Asignación de decodificadores a estaciones de trabajo o grupos de usuarios
- Sistema operativo Microsoft Windows¹⁾ 10 Pro 64 Bit
- Concesión de licencias con el HEMISPHERE® Site Dongle

Licencia	
006727	DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Setup Server Software Licencia para el uso del Setup Server Software con todas las funciones en un servidor (1x licencia para HEMISPHERE® Site Dongle)

Server	
004847	 Server Rack-Mount 1RU Hardware de servidor, montaje en rack de 1UA, CPU quad-core 3,0GHz, RAM DDR4 16GB, hasta 4x 3,5" HDD, 2x fuentes de alimentación redundantes, sin HDD, RAID 1 y licencia para Microsoft Windows 10 Pro incluidos

Software	
005679	License for Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit (IoT) Licencia IoT para el sistema operativo Microsoft Windows 10 Pro 64Bit, requerida para el funcionamiento en un ambiente virtual (instancia VMware ESXi)

1) Microsoft y Windows son marcas o marcas registradas de Microsoft Corporation con sede principal en Redmond, Washington, EE.UU.

