


SeMSy® Setup Server Software

HEMISPHERE® SeMSy® Setup Server Software pour la configuration centrale du système vidéo dans un HEMISPHERE® Security and Business Management System




L'HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System combine le concept éprouvé de ses prédécesseurs avec une nouvelle **dynamique et flexibilité**. Le modèle de licence optimisé avec administration sur l'HEMISPHERE® Backbone Server central permet une **adaptation et une extension faciles, rapides et sûres** de l'ensemble du système pendant son fonctionnement.



L'HEMISPHERE® SeMSy® Setup Server Software est le logiciel de configuration central pour l'ensemble du système de gestion vidéo SeMSy®. Le logiciel permet de définir l'ensemble du système (caméras, moniteurs, stations de travail, utilisateurs, droits d'utilisateur, etc.). Les données de configuration sont stockées dans la base de données intégrée et mises à la disposition de tous les appareils et fonctions connectés en temps réel.

- Base de données pour la gestion de tous les appareils
- Gestion d'un nombre illimité de groupes d'utilisateurs et d'utilisateurs
- Protection par mot de passe pour des groupes et des utilisateurs
- Limitation de la validité des mots de passe
- Attribution de droits administratifs à des groupes d'utilisateurs
- Contrôle PTZ avec priorités pour des groupes d'utilisateurs
- Répartition des caméras en différentes zones (area code)
- Attribution libre de numéros et de noms de caméras
- Attribution de caméras alternatives
- Gestion d'adresses IP unicast et multicast
- Limitation de la disponibilité des caméras pour des groupes
- Limitation du contrôle PTZ pour des groupes
- Limitation du contrôle PTZ par mot de passe
- Limitation des fonctions de lecture pour des groupes
- Gestion du double encodage (dual encoding)
- Gestion de contacts I/O
- Attribution libre de noms de décodeurs
- Attribution de décodeurs à des stations de travail ou à des groupes d'utilisateurs
- Système d'exploitation Microsoft Windows¹⁾ 10 Pro 64 bits
- Octroi de licences avec l'HEMISPHERE® Site Dongle

Licence	
006727	DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Setup Server Software Licence pour l'utilisation du Setup Server Software avec toutes les fonctionnalités sur un serveur (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)

Serveur	
004847	 Server Rack-Mount 1RU Matériel serveur, montage en rack à 1 UH, CPU quad-core 3,0 GHz, 16 Go de RAM DDR4, jusqu'à 4x disques durs de 3,5", 2x alimentations redondantes, sans disques durs, RAID 1 et licence pour Microsoft Windows 10 Pro inclus

Logiciel	
005679	License for Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit (IoT) Licence IdO (IoT) pour le système d'exploitation Microsoft Windows 10 Pro 64 bits, requis pour le fonctionnement dans un environnement virtuel (instance VMware ESXi)

1) Microsoft et Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation avec siège principal à Redmond, Washington, États-Unis d'Amérique

