


# SeMSy® Workstation Software

HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software pour le contrôle du SeMSy® Video Management System dans un HEMISPHERE® Security and Business Management System



L'HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System combine le concept éprouvé de ses prédécesseurs avec une nouvelle **dynamique et flexibilité**. Le modèle de licence optimisé avec administration sur l'HEMISPHERE® Backbone Server central permet une **adaptation et une extension faciles, rapides et sûres** de l'ensemble du système pendant son fonctionnement.



L'HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software est l'instrument central de contrôle et d'évaluation de l'ensemble du système de gestion vidéo SeMSy®. Les différentes fonctions sont conçues comme des **processus et des applications** et permettent d'adapter l'interface utilisateur aux exigences individuelles d'un poste de travail. Le fonctionnement efficace et ciblé du système est assuré à tout moment par des flux de travail définissables et la fourniture d'informations relatives aux processus.

L'HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software est proposé dans les versions **Basic, Advanced, Professional et Enterprise**, chacune avec des licences parfaitement adaptées aux processus et aux applications. Les licences suivantes sont déjà incluses dans chaque variante.

- HEMISPHERE® SeMSy® Surveillance Process
- HEMISPHERE® SeMSy® Configuration Application
- HEMISPHERE® SeMSy® Event Inbox Application
- HEMISPHERE® SeMSy® Backup Application
- HEMISPHERE® SeMSy® Logbook Application
- HEMISPHERE® SeMSy® Video Viewer Application
- HEMISPHERE® SeMSy® Image Viewer Application
- HEMISPHERE® SeMSy® Notification Viewer Application
- HEMISPHERE® SeMSy® Layout Editor
- HEMISPHERE® SeMSy® Huntermode Editor
- HEMISPHERE® SeMSy® Dashboard Editor

L'HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software couvre ainsi toutes les fonctionnalités de base déjà dans la version **Basic**.

- Utilisation simple et intuitive de l'interface utilisateur personnalisable par glisser-déposer ou combinaison de touches
- Contrôle avec le panneau de commande VMC-3 composé du VMC-3 Joystick, du VMC-3 Jog-Shuttle, du VMC-3 Touch
- Décodage et affichage de jusqu'à 22 chaînes HD en temps réel (1080p, 25 / 30 ips, 6 Mbps et GoP 24 / 30)<sup>1)</sup>
- Affichage simultané sur jusqu'à 4 moniteurs avec de multiples options pour les multisplits, le contrôle PTZ et l'évaluation
- Compatible avec tous les systèmes d'enregistrement, caméras réseau, encodeurs et décodeurs Dallmeier
- Système d'exploitation Microsoft Windows<sup>2)</sup> 10 Pro 64 bits
- Octroi de licences avec l'HEMISPHERE® Site Dongle

1) Dépend de la performance de la station de travail. Données en rapport avec la Workstation 3 Rack-Mount 4 RU (0074725) ou la Workstation 3 Tower (007471).

2) Microsoft et Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation avec siège principal à Redmond, Washington, États-Unis d'Amérique

# SeMSy® Workstation Software

HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software pour le contrôle du SeMSy® Video Management System dans un HEMISPHERE® Security and Business Management System



Licences de logiciels	
006751	<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Basic Workstation Software</b> Licence pour l'utilisation du Workstation Software avec le pack de fonctions Basic sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)
007356	<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Advanced Workstation Software</b> Licence pour l'utilisation du Workstation Software avec le pack de fonctions Advanced sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)
007357	<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Professional Workstation Software</b> Licence pour l'utilisation du Workstation Software avec le pack de fonctions Professional sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)
007358	<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Enterprise Workstation Software</b> Licence pour l'utilisation du Workstation Software avec le pack de fonctions Enterprise sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)

Licence de processus incluse	B	A	P	E
<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Surveillance Process</b> Licence pour l'utilisation du Surveillance Process sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Licences d'applications incluses	B	A	P	E
<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Configuration Application</b> Licence pour l'utilisation de la Configuration Application sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Event Inbox Application</b> Licence pour l'utilisation de l'Event Inbox Application sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Backup Application</b> Licence pour l'utilisation de la Backup Application sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Logbook Application</b> Licence pour l'utilisation de la Logbook Application sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Video Viewer Application</b> Licence pour l'utilisation de la Video Viewer Application sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Image Viewer Application</b> Licence pour l'utilisation de l'Image Viewer Application sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Notification Viewer Application</b> Licence pour l'utilisation de la Notification Viewer Application sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Licences d'éditeurs incluses	B	A	P	E
<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Layout Editor</b> Licence pour l'utilisation du Layout Editor sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Huntermode Editor</b> Licence pour l'utilisation du Huntermode Editor sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Dashboard Editor</b> Licence pour l'utilisation du Dashboard Editor sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Non inclus dans le pack de fonctions Basic, Advanced, Professional ou Enterprise  
 Inclus dans le pack de fonctions Basic, Advanced, Professional ou Enterprise

# SeMSy® Workstation Software

HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software pour le contrôle du SeMSy® Video Management System dans un HEMISPHERE® Security and Business Management System



Licences de processus en option		B	A	P	E
006754	<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Dashboard Process</b> Licence pour l'utilisation du Dashboard Process sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
007359	<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Messenger Process</b> Licence pour l'utilisation du Messenger Process sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
007360	<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Maintenance Ticket Process</b> Licence pour l'utilisation du Maintenance Ticket Process sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
007437	<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Investigations Process</b> Licence pour l'utilisation de l'Investigations Process sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
006756	<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® People Tracking Process</b> Licence pour l'utilisation du People Tracking Process (détection de la mauvaise voie) sur une station de travail (1x Licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
007363	<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Interface Client Process</b> Licence pour l'utilisation de l'Interface Client Process sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
007365	<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Contraventions Process</b> Licence pour l'utilisation du Contraventions Process (détection du mauvais stationnement) sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Licences d'applications en option		B	A	P	E
006753	<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Monitorwall Application</b> Licence pour l'utilisation de la Monitorwall Application sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
006757	<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Alarm Inbox Application</b> Licence pour l'utilisation de l'Alarm Inbox, de la Live Alarm et de la Suppressed Alarm Application sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
006760	<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Map Application</b> Licence pour l'utilisation de la Map Application sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
007479	<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® CAD / DWG Map Extension</b> Licence pour l'utilisation de l'extension CAO pour SeMSy® Map sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
007480	<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Active Elements Map Extension</b> Licence pour l'utilisation de l'extension Active Elements pour SeMSy® Map sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Licences d'éditeurs en option		B	A	P	E
006755	<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Image Editor</b> Licence pour l'utilisation de l'Image Editor sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
006752	<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Split Set Editor</b> Licence pour l'utilisation du Split Set Editor sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
007361	<b>DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Sequencer Editor</b> Licence pour l'utilisation du Sequencer Editor sur une station de travail (1x licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Non inclus dans le pack de fonctions Basic, Advanced, Professional ou Enterprise  
 Inclus dans le pack de fonctions Basic, Advanced, Professional ou Enterprise

# SeMSy® Workstation Software

HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software pour le contrôle du SeMSy® Video Management System dans un HEMISPHERE® Security and Business Management System



Station de travail	
007472	 <b>Workstation 3 Rack-Mount</b> Station de travail, montage en rack à 4 UH, CPU 8-core 3,8 GHz, RAM DDR4 16Go, SSD 256Go, 1x carte GPU (30 flux), 1x carte graphique pour jusqu'à 3x moniteurs Full HD ou 1x moniteur 4K, 2x alimentation électrique, sans disque dur, licence pour Microsoft Windows 10 Pro incluse
007314	 <b>Workstation 3 Rack-Mount Pro</b> Station de travail, montage en rack à 4 UH, CPU 8-core 3,8 GHz, RAM DDR4 16Go, SSD 256Go, 1x carte GPU haute performance (60 flux), 1x carte graphique pour jusqu'à 3x moniteurs 4K, 2x alimentation électrique, sans disque dur, licence pour Microsoft Windows 10 Pro incluse
007471	 <b>Workstation 3 Tower</b> Station de travail, tour midi, CPU 8-core 3,8 GHz, RAM DDR4 16Go, SSD 256Go, 1x carte GPU (30 flux), 1x carte graphique pour jusqu'à 3x moniteurs Full HD ou 1x moniteur 4K, 1x clavier, 1x souris, sans disque dur, licence pour Microsoft Windows 10 Pro incluse
007313	 <b>Workstation 3 Tower Pro</b> Station de travail, tour midi, CPU 8-core 3,8 GHz, RAM DDR4 16Go, SSD 256Go, 1x carte GPU haute performance (60 flux), 1x carte graphique pour jusqu'à 3x moniteurs 4K, 1x clavier, 1x souris, sans disque dur, licence pour Microsoft Windows 10 Pro incluse

Dallmeier electronic GmbH & Co.KG | Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Germany | +49 941 8700-0 | dallmeier.com

Les marques caractérisées par \* sont des marques déposées de Dallmeier electronic GmbH & Co.KG.

La mention de marques de commerce de tiers a un caractère informatif seulement. Dallmeier respecte la propriété intellectuelle de tiers et s'efforce d'assurer l'exhaustivité pour l'étiquetage des marques de commerce de tiers et pour la citation du titulaire de droits respectif. Au cas où des droits protégés ne seraient pas indiqués séparément, cela ne justifie pas l'hypothèse que la marque ne soit pas protégée.

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et fautes d'impression. Les illustrations peuvent différer du produit réel.



See more.