

# SeMSy® Surveillance Process

HEMISPHERE® SeMSy® Surveillance Process zur Auswertung der Video-Streams auf einer HEMISPHERE® SeMSy® Workstation



Das HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System vereint das bewährte Konzept der Vorgänger mit einer neuen **Dynamik und Flexibilität**. Das optimierte Lizenzmodell mit einer Verwaltung auf dem zentralen HEMISPHERE® Backbone Server erlaubt eine **einfache, schnelle und sichere Anpassung und Erweiterung** des gesamten Systems im laufenden Betrieb.



## Funktion

Der SeMSy® Surveillance Process das zentrale Element zur Auswertung der Video-Streams auf einer SeMSy® Workstation. Kameras werden in Split-Layouts aktiviert, in den Live-Streams und Wiedergaben mit umfangreichen Recherchefunktionen ausgewertet werden können. In Abhängigkeit von der individuellen Workstation-Performance können mehrere Instanzen des Surveillance Process gleichzeitig gestartet werden.

## Benutzerdefinierte Layouts

Für die Darstellung stehen feste Split-Layouts in üblichen Mehrfachansichten (beispielsweise 2 x 2, 3 x 3) zur Verfügung. Darüber hinaus können individuelle Layouts konfiguriert werden und die Auswertung damit an die Erfordernisse von Geräten, bestimmten Darstellungen und Situationen jederzeit angepasst werden.

## Navigator

Kameras und Encoder werden im Kamerabaum des „Navigator“ organisiert und von dort mit Doppelklick oder Drag&Drop in den Splits aktiviert. Darüber hinaus beinhaltet der „Navigator“ auch „Split Sets“ (definierte Layouts mit Kamerainhalten) und „Sequenzen“ (virtuelle Kamerafahrten), die den Operatoren in dem entsprechenden „Navigator“ Tab zur Verfügung stehen.

## Zeitleiste

Eine Zeitleiste dient zur schnellen Spur-Navigation und zur Darstellung von Events (z. B. Bookmarks).

## Hunter Modus

Split-Layouts für nahegelegene Kameras, beispielsweise zur Objektverfolgung.

## Synchronisierte Wiedergabe

Funktion zur einfachen Wiedergabe-Synchronisierung verschiedener Spuren.

## Inhalte teilen

Einzelne Splits und komplette Layouts können durch den integrierten Messenger mit Operatoren an anderen Workstations schnell und einfach über „SeMSy® Links“ geteilt werden.

## Splits tauschen oder kopieren

Splits mit darin verbundenen Kameras können durch einfaches Drag&Drop in einem Split-Layout miteinander getauscht oder untereinander kopiert werden, aber auch zwischen **Surveillance** Tabs oder externen Monitoren.

## Multi-Bearbeitung

- Aktivierung kompletter Kamera-Ordner in einer Aktion mit automatischer Split-Bestückung
- Erstellung von Multikamera-Aktionen wie Snapshots, Backups oder Bookmarks für alle markierten Splits

## Weitere Features

- Intuitive PTZ-Kamerasteuerung
- Digitale Zoomfunktion mit Modus Detailansicht

## Lizenzierung

Die Lizenz für den HEMISPHERE® SeMSy® Surveillance Process ist im Lieferumfang der HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software enthalten.

