


# SeMSy® Live Alarm Application

HEMISPHERE® SeMSy® Live Alarm Application für die automatische Anzeige zugehöriger Kameras bei Eintreffen einer Alarmmeldungen auf einer HEMISPHERE® SeMSy® Workstation

Das HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System vereint das bewährte Konzept der Vorgänger mit einer neuen **Dynamik und Flexibilität**. Das optimierte Lizenzmodell mit einer Verwaltung auf dem zentralen HEMISPHERE® Backbone Server erlaubt eine **einfache, schnelle und sichere Anpassung und Erweiterung** des gesamten Systems im laufenden Betrieb.



## Funktion

Die SeMSy® Live Alarm Application zeigt beim Eintreffen einer Alarmmeldung automatische das Live-Bild der zugehörigen Kamera an. Der Operator erhält somit automatisch die neuesten Alarmereignisse im Bild angezeigt, umgehend bei Eintreffen eines Alarms.

## Lizenzierung

Die Lizenz für die HEMISPHERE® SeMSy® Live Alarm Application ist im Lieferumfang der HEMISPHERE® SeMSy® Alarm Inbox Application enthalten.

## Multi-Split-Layout

Die App **Live-Alarm** verfügt über ein 3 x 3 Multi-Split-Layout.

## Alarm-Reihe

In den Einzelsplits des Multi-Split-Layouts werden die Kamerabilder der Alarmmeldungen in der Reihenfolge ihres Eintreffens verbunden. Neue Alarme werden immer in Split 1 aktiviert. Sind alle Splitfenster belegt, wird die letzte Meldung beim Eintreffen eines neuen Alarmereignisses gelöscht.

## Interaktion

Operatoren stehen zwei Optionen zur Interaktion mit einem Alarmereignis zur Verfügung:

- Zeige Alarm-Inbox öffnet die entsprechende Alarm-Meldung in der Alarm-Inbox. Hier können alle weiteren Informationen zu dem ausgewählten Alarm-Ereignis ausgewertet werden.
- Zeige Alarm-Prozess öffnet die Kamera mit dem entsprechenden Bild in einem neuen Tab Überwachung, wo Operatoren auf alle Video-Funktionen Zugriff haben und eine Kamera in Wiedergabe und Live umfassend auswerten können.

Beide Funktionen sind in der Applikation Live-Alarm schnell und einfach mit nur einem Klick zu erreichen.